

DENUDEUSE POUR FILS ET CÂBLES



Cet appareil permet

- le dénudage de fils émaillés et de câbles ronds
- le dénudage de méplats
- le torsadage
- le toronnage d'extrémités de câble
- le nettoyage de picots après soudage au bain, rectification légère
- l'enlèvement des couches oxydées

FONCTIONNEMENT

La force centrifuge amène 3 couteaux vers le câble ou le fil et enlève l'isolation.

PRECAUTIONS

Cet appareil est destiné à une utilisation professionnelle et ne peut être manipulé par des personnes non qualifiées.



Le port de lunettes protectrices est obligatoire. Des projections d'émail ou de cuivre peuvent causer des dommages oculaires irréversibles. Le port de gants adéquats est fortement conseillé.

Le capot protecteur en plexiglas doit être en place et en bon état. L'ouverture doit se diriger opposé au manipulateur. La main tenant le fil à dénuder doit rester fermée pendant l'opération pour éviter que les doigts puissent toucher les couteaux en mouvement.

L'aspiration et l'évacuation de la limaille et autres doit être conforme aux normes en vigueur.

Suivant le travail à effectuer une ventilation adéquate peut être exigé.

PROCEDURE

Si vous n'avez pas encore utilisé l'appareil ou changé de configuration, avant de commencer positionnez le variateur au minimum.



Amenez le fil à dénuder au centre des couteaux jusqu'à la profondeur de dénudage désirée. Mettez le moteur en marche.



La force centrifuge amène 3 couteaux vers le câble ou le fil et attaque l'isolation. Si les couteaux n'attaquent pas ou pas assez, ajustez la vitesse de rotation du moteur à l'aide du variateur.

Faites un mouvement de retrait progressif pour libérer le fil dénudé.

Arrêtez le moteur

Vous êtes prêt pour la pièce suivante.

